

F75 Individualfunktionen

- 1 Signalton
0: eingeschaltet (default)
1: ausgeschaltet
- 2 Warnhinweise im Sucher
0: angezeigt (default)
1: aus
- 3 Reihenfolge Bracketing
0: 0 - + (default)
1: - 0 +
- 4 AF-Messfeld-Beleuchtung
0: automatisch (default)
1: aus
2: ein
- 5 AE mit Auslöser
0: aus (default)
1: ein
- 6 Taste AE-L
0: nur Belichtung (default)
1: Belichtung und Fokus
2: Autofokusbetrieb
- 7 Belichtungsmessung bei aktiviertem Messwertspeicher
0: mittigenbetont (default)
1: Matrix
2: Spot
- 8 Einschaltintervall des Messsystems
3: 3 s
5: 5 s (default)
10: 10 s
20: 20 s
- 9 Vorlaufzeit Selbstausröser
2: 2 s
5: 5 s
10: 10 s (default)
20: 20 s
- 10 Bereitschaftsdauer Fernauslöser
1: 1 Minute (default)
5: 5 Minuten
10: 10 Minuten
- 11 LCD-Beleuchtung bei Druck auf beliebige Funktionstaste
0: aus (default)
1: ein
- 12 Aktivierung AF-Hilfslicht
0: ein (default)
1: aus